

---

# „USB-Adapter“ für PC-Hauptuhr PHU-60

## *Installation des USB-Treibers*

Der Treiber befindet sich auf der PHU-60 CD oder der dem USB-Adapter beiliegenden CD. Alternativ ist der Download aktueller USB-Treiber im Internet unter [www.hsu-200.de](http://www.hsu-200.de) möglich.

1. Stecken Sie den USB-Adapter noch nicht an den PC an!
2. Wechseln Sie in den Ordner „USB-Treiber“ der CD
3. Wählen Sie Ihr Betriebssystem aus.
4. Starten Sie die jeweilige „Setup.exe“ \*1)
5. Stecken Sie den USB-Adapter an den PC an.
6. Der USB-Adapter wird automatisch erkannt und der Treiber installiert, ggf. ist ein Neustart des PC's erforderlich.
7. Starten Sie die PHU-60 Software neu, um den USB-Adapter zu nutzen. (Es ist die PHU-60 Version 3.1 oder höher erforderlich.)

Wenn der USB-Treiber korrekt installiert wurde, sollte im PHU-60 Programm unter „Info“ folgender Eintrag stehen:

### **„USB-Treiber: D2XX USB-Treiber verfügbar“**

Wählen Sie nun in den „Grundeinstellungen“ der PHU-60 Software als Port: **USB** aus. Danach sollte die LED am PHU-60 Adapter dauerhaft leuchten.

*\*1) Für Windows 98 bzw. ME ist keine automatische Installation möglich. Sie müssen in diesem Fall bei der USB-Adaptererkennung auf das Win 98 / ME Verzeichnis der CD verweisen!*

## **Deinstallation**

Der USB-Treiber kann über die Systemsteuerung deinstalliert werden.

*Änderungen vorbehalten!*